

4.1 拠点間接続VPNのために必要な設定

まず、ルーター #1 (固定IPアドレスを持つ側)の、IPsec用フィルター設定を示します。

```
ip filter 1071 pass * 192.168.100.1 udp * 500
ip filter 1072 pass * 192.168.100.1 esp * *
ip filter 1073 pass 172.16.0.2 * udp * 500
ip filter 1074 pass 172.16.0.2 * esp * *
```

1071番と1072番が「LAN #2 → LAN #1」方向、1073番と1074番が「LAN #1 → LAN #2」方向に対応しています。ルーター#2のWAN側IPアドレスに対応する部分を「*」にします。

次に、ルーター #2 (動的IPアドレスを使用する側)の、IPsec用フィルター設定を示します。

```
ip filter 1071 pass 172.16.0.2 192.168.101.1 udp * 500
ip filter 1072 pass 172.16.0.2 192.168.101.1 esp * *
ip filter 1073 pass * 172.16.0.2 udp * 500
ip filter 1074 pass * 172.16.0.2 esp * *
```

1071番と1072番が「LAN #1 → LAN #2」方向、1073番と1074番が「LAN #2 → LAN #1」方向に対応しています。こちらも、ルーター#2のWAN側IPアドレスに対応する部分を「*」にします。

これらを、『3.7.8 IPフィルター設定1 (静的フィルターの作成)』に示したフィルター設定と比較してみてください。